B430dn/B410dn ユーザーズマニュアルの訂正について

44424601EE

この度は、沖データ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
国際エネルギースタープログラムの新しい基準（v1.1）に適合するために、メニュー初期値を変更させていただきましたので、ユーザーズマニュアルの記載に訂正があります。
以下の通り、読み替えていただきますよう、お願いいたします。

・セットアップ編
67ページ　メニュー一覧のパワーセーブ移行時間

【誤】

ｼｽﾃﾑ ｺｳｾｲ ﾒﾆｭｰ	ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ ｲｺｳｼﾞｶﾝ	1 ﾌﾝ 5 ﾌﾝ 10 ﾌﾝ 15 ﾌﾝ 30 ﾌﾝ 60 ﾌﾝ 120 ﾌﾝ 240 ﾌﾝ	パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定します。

【正】

ｼｽﾃﾑ ｺｳｾｲ ﾒﾆｭｰ	ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ ｲｺｳｼﾞｶﾝ	1 ﾌﾝ 5 ﾌﾝ 10 ﾌﾝ 15 ﾌﾝ 30 ﾌﾝ 60 ﾌﾝ 120 ﾌﾝ 240 ﾌﾝ	パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定します。

・セットアップ編(B410dnのみ)
83ページ　プリンタメニューセットアップツールのシステム構成メニュー

【誤】

〈システム構成メニュー〉

【正】

〈システム構成メニュー〉

・応用編
(B430dnの場合)150ページ　省電力モードに入るまでの時間の設定

【誤】

【正】

ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ
1ﾌﾝ　＊

*「1 フン」　1分間データを受信しないと省電力モードになります。
「5 フン」
「10 フン」
「15 フン」
「30 フン」
「60 フン」
「120 フン」
「240 フン」

＊印は初期の値です。

・応用編
(B410dnの場合)124ページ　省電力モードに入るまでの時間の設定

【誤】

【正】

ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ移行時間：1分

*「1 分」　1分間データを受信しないと省電力モードになります。
「5 分」
「10 分」
「15 分」
「30 分」
「60 分」
「120 分」
「240 分」

＊印は初期の値です。